


Please make sure you print this document in the right scale 1:1

Step Over



Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie dieses Dokument in der richtigen Skalierung (1:1) drucken !



**Drilling jig / Bohrschablone
for / für
naturaSign Pad Flawless
naturaSign Pad Executive**